

# Instrucciones de lavado

## Lava de manera inteligente



Puedes descargar la aplicación de la App Store, Google Play o Huawei AppGallery



### Uso de la aplicación

Descarga y abre la Aplicación Washstation en tu smartphone y crea una cuenta



Tienes la opción de reservar una lavadora durante 10 minutos desde cualquier lugar



Elige lavadora o secadora



Opción de añadir otra máquina (Sí/No)



Selecciona ciclo



Proceder al pago

### Uso de las máquinas



Carga la máquina con la ropa - Carga máxima 3/4



Si vas a lavar, añade el detergente y cierra la puerta



Seleccione el ciclo en la máquina para comenzar



Recibirás un correo electrónico para notificarte que el ciclo está a punto de concluir



Acabado del ciclo (espera 30 segundos y saca la ropa)

## Principales consejos de lavado

- Comprueba todos los bolsillos antes de lavar para detectar objetos extraños



- No utilices toallitas atrapa color



- No llenes en exceso la lavadora, 3/4 es la capacidad máxima de carga. Comprueba el sello de la puerta y el interior del tambor para asegurarte de que todo está bien



### Ten cuidado porque de lo contrario, podría ocurrir que:

- La máquina no desagüe
- La ropa no se centrifugue bien en la lavadora
- La ropa esté demasiado mojada para secarse correctamente en la secadora
- No se abra la puerta porque tiene que desaguar
- La ropa quede atrapada dentro
- Se dañe la máquina y te arriesgues a sufrir retrasos y a un lavado de poca calidad



- Selecciona el mejor programa de lavado y secado  
**Consulta las guías de ciclo de lavado y secado para más información**



Escanea aquí para la versión en español, Français, Cymreig, 中文

Línea de atención telefónica de Washstation 0800 141 2331

[service@washstation.co.uk](mailto:service@washstation.co.uk)