

# Instructions de lavage

## Lavage intelligent



L'application peut être téléchargée depuis l'App Store, Google Play ou Huawei AppGallery

### Utilisation de l'application



Télécharger et ouvrir l'application Washstation sur un smartphone, puis créer un compte



Il est possible de réserver un lave-linge pour 10 mn, depuis n'importe où



Choisir lave-linge ou sèche-linge



Option pour ajouter une autre machine (Oui / Non)



Sélectionner le cycle



Procéder au paiement

### Utilisation des machines



Mettre le linge dans la machine – remplir aux 3/4 maximum



Pour un lavage, ajouter la lessive et fermer la porte



Appuyez sur le cycle sur la machine pour démarrer



Vous recevrez un e-mail pour vous informer que le cycle est terminé



Fin du cycle (patienter 30 secondes, puis sortir le linge)

## Conseils pour la lessive

- Avant chaque lavage, vérifier que toutes les poches ne contiennent aucun objet



- Ne pas utiliser de lingettes anti-décoloration



- Ne pas surcharger le lave-linge, la capacité maximale est de 3/4. Contrôler la bonne fermeture de la porte et l'intérieur du tambour pour vérifier que tout est dégagé



### Faire attention, car cela peut entraîner les problèmes suivants :

- L'eau ne s'évacue pas
- Les vêtements ne sont pas correctement essorés dans le lave-linge
- Les vêtements sont trop mouillés pour sécher correctement dans le sèche-linge
- La porte ne se déverrouille pas, car l'eau doit être évacuée
- Les vêtements peuvent se coincer à l'intérieur
- Cela risque d'endommager la machine, ce qui peut entraîner des retards et une mauvaise qualité de lavage



Scanner ici pour les versions en español, français, Cymreig, 中文

Assistance Washstation 0800 141 2331  
service@washstation.co.uk