

洗衣贴心小提示



- 请在洗衣前检查所有口袋内是否装有物品



- 请勿使用防染巾



- 请勿将洗衣机装得过满， $\frac{3}{4}$ 为最大容量，检查洗衣机盖的密封圈和机内滚筒，确保一切就绪



请注意，不遵循此提示可导致：

水无法排干

- 衣物无法在洗衣机里正常甩干
- 衣物变得过湿，无法在烘干机里正常烘干
- 因为水需要排干，所以洗衣机盖无法打开
- 衣物卡在机器内
- 损坏机器，出现延误及洗涤质量受损的风险



- 请选择最佳洗涤及烘干程序
请查看洗衣和烘干程序指南，以了解详情



- 请在使用烘干机前，清理绒头过滤网



洗衣和烘干说明

洗衣机

一定要检查标签！

60° 白色衣物 (热水洗涤)
60 c / 140 f 白色衣物/床上用品

推荐程序

40° 有色衣物 (温水洗涤)
40 c / 104 f 深色T恤、内衣、牛仔裤、针织套衫

推荐程序

40° 亮色衣物 (温水洗涤)
40 c / 104 f 亮色T恤、内衣、牛仔裤、针织套衫

推荐程序

40° 免烫衣物 (温水洗涤)
40 c / 104 f 为免烫衣物使用低速甩干

不适用于一般衣物

30° 羊毛衣物 (冷水洗涤)
30 c / 86 f 超低速甩干

不适用于一般衣物

30° 易损衣物 (冷水洗涤)
30 c / 86 f 超低速甩干和轻柔洗涤

不适用于一般衣物

烘干机

一定要检查标签！

白色/有色衣物
棉质、牛仔、毛巾和床上用品

推荐程序

免烫衣物
制服和其他待熨烫衣物

程序结束后衣物仍潮湿

易损衣物 轻薄、精致衣物

程序结束后衣物仍潮湿

洗衣指南



您可以从App Store, Google Play 或者华为应用市场下载应用

应用使用说明



在您的智能手机中下载并打开 Washstation应用，创建账户



您可以在任何地点选择预约一台洗衣机，预约将为您保留10分钟



选择洗衣机或烘干机



选择是否添加另一台机器 (是/否)



选择程序



付款

机器使用说明



将待洗衣物装入机器，不要超过总容量的3/4



洗衣时，倒入洗衣剂并关上洗衣机盖



按下机器上的开始按钮



您将收到一封电子邮件，通知您程序即将结束



程序结束 (等待30秒钟，再取出衣物)



扫一扫此处获取Español, Français,
Cymreig、中文版本



您的洗衣指南



www.washstation.co.uk

节省费用，合理洗衣