

洗衣贴心小提示

- 请在洗衣前检查所有口袋内是否装有物品



- 请勿使用防染巾



- 请勿将洗衣机装得过满， $\frac{3}{4}$ 为最大容量，检查洗衣机盖的密封圈和机内滚筒，确保一切就绪



请注意，不遵循此提示可导致：
水无法排干

- 衣物无法在洗衣机里正常甩干
- 衣物变得过湿，无法在烘干机里正常烘干
- 因为水需要排干，所以洗衣机盖无法打开
- 衣物卡在机器内
- 损坏机器，出现延误及洗涤质量受损的风险



- 请选择最佳洗涤及烘干程序
请查看洗衣和烘干程序指南，以了解详情



- 请在使用烘干机前，清理绒头过滤网



付款方式



确定使用何种付款卡或手机应用程序支付洗衣或烘干费用



等等



按照洗衣说明海报上的说明进行操作，然后按照提示在读取器上刷卡或刷手机

洗衣指南

- 检查洗衣机盖的密封圈和机内滚筒，确保一切就绪
- 装入待洗衣物 - 不超过 $\frac{3}{4}$ 满
- 加入洗衣剂并将洗衣机盖关严
- 如果洗衣机和烘干机叠起堆放
选择下方机器（蓝色按钮）/洗衣机
- 查看读取器上的数值
- 听到“pass your credit card”
（刷信用卡）时刷手机/刷卡
- 等待口头确认
- 选择程序
- 程序结束
等待30秒，至洗衣机盖可打开

烘干指南

- 清理绒头过滤网
这样衣物干得更快
- 装入待烘干衣物 - 不超过 $\frac{3}{4}$ 满
- 如果洗衣机和烘干机叠起堆放
选择上方机器（红色按钮）/烘干机
- 如果2台烘干机叠起堆放
选择下方机器（蓝色按钮）或上方机器（红色按钮）
- 查看读取器上的数值
- 听到“pass your credit card”
（刷信用卡）时刷手机/刷卡
- 等待口头确认
- 选择程序
- 程序结束 - 清理绒头过滤网，以供下次使用



扫一扫此处获取Espanol, Francais,
Cymreig、中文版本



您的洗衣指南



www.washstation.co.uk

节省费用，合理洗衣