

Principales consejos de lavado

- Comprueba todos los bolsillos antes de lavar para detectar objetos extraños



- No utilices toallitas atrapa color



- No llenes en exceso la lavadora, 3/4 es la capacidad máxima de carga. Comprueba el sello de la puerta y el interior del tambor para asegurarte de que todo está bien



Ten cuidado porque de lo contrario, podría ocurrir que:

- La máquina no desague
- La ropa no se centrifuga bien en la lavadora
- La ropa esté demasiado mojada para secarse correctamente en la secadora
- No se abra la puerta porque tiene que desaguar
- La ropa quede atrapada dentro
- Se dañe la máquina y te arriesgues a sufrir retrasos y a un lavado de poca calidad



- Selecciona el mejor programa de lavado y secado



Consulta las guías de ciclos de lavado y secado para más información



- Limpia el filtro de pelusas antes de usar la secadora



Instrucciones de lavado y secado

Lavadora ¡Comprueba siempre la etiqueta!

	Prendas blancas (lavado con agua caliente) 60 c / 140 f Prendas blancas/ropa de cama	CICLO RECOMENDADO
	Prendas de color (lavado con agua templada) 40 c / 104 f Camisetas, ropa interior, pantalones vaqueros y sudaderas de colores más oscuros	CICLO RECOMENDADO
	Prendas de colores vivos (lavado con agua templada) 40 c / 104 f Camisetas, ropa interior, pantalones vaqueros y sudaderas de colores más vivos	CICLO RECOMENDADO
	Planchado permanente (lavado con agua templada) 40 c / 104 f Centrifugado lento para artículos con arruga permanente (planchado permanente)	NO PARA LAVANDERÍA GENERAL
	Prendas de lana (lavado con agua fría) 30 c / 86 f Centrifugado muy lento	NO PARA LAVANDERÍA GENERAL
	Prendas delicadas (lavado con agua fría) 30 c / 86 f Centrifugado muy lento y lavado reducido	NO PARA LAVANDERÍA GENERAL

Secadora ¡Comprueba siempre la etiqueta!

	Prendas blancas y de color Prendas de algodón, vaqueros, toallas y ropa de cama	CICLO RECOMENDADO
	Planchado permanente Uniformes y otras prendas que requieren planchado	DEJARÁ LAS PRENDAS HÚMEDAS
	Prendas delicadas Prendas ligeras y delicadas	DEJARÁ LAS PRENDAS HÚMEDAS

Guía de lavado



Puedes descargar la aplicación de la App Store, Google Play o Huawei AppGallery



Uso de la aplicación
Descarga y abre la Aplicación Washstation en tu smartphone y crea una cuenta



Tienes la opción de reservar una lavadora durante 10 minutos desde cualquier lugar



Elige lavadora o secadora



Opción de añadir otra máquina (Sí/No)



Selecciona ciclo



Proceder al pago

Uso de las máquinas



Carga la máquina con la ropa - Carga máxima 3/4



Si vas a lavar, añade el detergente y cierra la puerta



Pulsa inicio en la máquina



Recibirás un correo electrónico para notificarte que el ciclo está a punto de concluir



Acabado del ciclo (espera 30 segundos y saca la ropa)



Escanea aquí para la versión en español, Français, Cymreig, 中文



Tu Guía de lavandería



www.washstation.co.uk

Ahorra dinero, lava de manera inteligente