

Instructions de lavage

Lavage intelligent

Instructions de lavage



Allumer la machine



Remplir la machine et fermer la porte
(ne pas trop remplir)



Ajouter la lessive




Sélectionner le programme et vérifier
le montant dû affiché sur la machine



Payer l'argent dû pour le programme
sélectionné (la valeur affichée diminuera)



Lorsque la valeur due indiquée est 0,
sélectionner « démarrage »



La durée totale du programme en
minutes sera affichée sur l'écran au début
du programme



Une fois que « 0 » est affiché, le lavage est
terminé (peut être en mode veille)



Retirer le linge du tambour du lave-linge
et éteindre la machine

Programmes

Normal



Coton coloré



Coton blanc



Salissures normales
ou légères



Vérifier l'étiquette
du vêtement avant
utilisation

Délicat



Délicat, comme
l'acrylique,
viscose, polyester

Lavage à la main



Laine lavable en
machine et à la main

Panneau de contrôles

Lave-linge



Affichage

Scanner le code pour
visionner la vidéo
d'instructions



Bouton MARCHE/ARRÊT

Boutons de programmes

Bouton de démarrage/pause



Scanner ici pour les versions en
espagnol, français, cymreig, 中文

Assistance Washstation **0800 141 2331**
service@washstation.co.uk