

Instrucciones de lavado



Lava de manera inteligente

Instrucciones de lavado



Enciende la lavadora



Carga la lavadora con la ropa y cierra la puerta (no la llenes en exceso)



Añade detergente



Selecciona el programa y verifica el importe en la pantalla de visualización de la lavadora



Paga el importe indicado para el programa seleccionado (el valor irá bajando)



Cuando el valor llegue a 0, selecciona START (Comenzar).



Aparecerá el tiempo total en minutos en la pantalla de visualización al inicio del programa



Una vez llegue a 0, habrá finalizado el lavado (podría estar en modo pausa)



Saca la ropa del tambor de la lavadora y apágala

Programas

Normal



Algodón de color



Algodón blanco



Ropa poco sucia o con suciedad normal



Comprueba la etiqueta de la prenda antes de usar

Tejidos delicados



Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y poliéster

Lavado a mano



Lana lavable a mano y en lavadora

Paneles de control

Lavadora



Botón de encendido/apagado

Botones de programa

Botón de inicio/pausa

Escanea aquí si deseas ver instrucciones en vídeo



Escanea aquí para la versión en español, Français, Cymreig, 中文

Línea de atención telefónica de la Washstation **0800 141 2331**
service@washstation.co.uk

MAR037/0.1