




# Conseils pour la lessive



- Avant chaque lavage, vérifiez que toutes les poches ne contiennent aucun objet 

- N'utilisez pas de lingettes anti-décoloration 

- Ne surchargez pas le lave-linge (la capacité maximale est de 3/4). Contrôlez la bonne fermeture de la porte et l'intérieur du tambour pour vérifier que tout est dégagé 

## Faites attention, car cela peut entraîner les problèmes suivants :

- Non-évacuation de l'eau 
- Mauvais essorage des vêtements dans le lave-linge
- Vêtements trop mouillés pour sécher correctement dans le sèche-linge
- Non-déverrouillage de la porte, car l'eau doit être évacuée 
- Vêtements coincés à l'intérieur
- Endommagement de la machine, ce qui peut entraîner des retards et une mauvaise qualité de lavage

- Sélectionnez le meilleur programme de lavage et de séchage   
**Voir guides des cycles de lavage et de séchage pour plus de détails** 

- Nettoyez le filtre à peluches avant d'utiliser le sèche-linge 



# Instructions de lavage et de séchage

## Lave-linge Vérifiez toujours l'étiquette !

|   |
|---|
|  60° Blanc (lavage à chaud)<br>60 C / 140 F Blanc/linge de lit    |
|  40° Couleurs (lavage à chaud)<br>40 C / 104 F T-shirts, sous-vêtements, jeans et pulls foncés                                  |
|  40° Couleurs claire (lavage à chaud)<br>40 C / 104 F T-shirts, sous-vêtements, jeans et pulls clairs                           |
|  40° Tissus sans repassage (lavage à chaud)<br>40 C / 104 F Essorage lent pour vêtements avec pli permanent (apprêt permanent)  |
|  30° Lainages (lavage à froid)<br>30 C / 86 F Essorage très lent    |
|  30° Linge délicat (lavage à froid)<br>30 C / 86 F Essorage très lent et action de lavage réduite                           |

## Sèche-linge Vérifiez toujours l'étiquette !

|   |
|---|
| Blanc/couleurs<br>Coton, denim, serviettes et linge de lit         |
| Tissus sans repassage<br>Uniformes et autres vêtements à repasser  |
| Linge délicat<br>Vêtements fins et délicats                        |

# Guide de lavage



L'application peut être téléchargée depuis l'App Store, Google Play ou Huawei AppGallery



## Utilisation de l'application

Téléchargez et ouvrez l'application Washstation sur votre smartphone, puis créez un compte



Vous pouvez réserver un lave-linge pendant 10 min à partir de n'importe quel endroit



Choisissez un lave-linge ou sèche-linge



Option pour ajouter une autre machine (Oui / Non)



Sélectionnez le cycle



Effectuez le paiement

## Utilisation des machines



Mettez le linge dans la machine (remplissage aux 3/4 maximum)



Pour un lavage, ajoutez la lessive et fermez la porte



Appuyez sur Start (Démarrage) sur la machine



Vous recevrez un e-mail pour vous informer que le cycle est terminé



Fin du cycle (attendez 30 secondes, puis sortez le linge)



Scannez ici pour les versions en español,  
français, Cymreig, 中文



# Votre guide pour la lessive



[www.washstation.co.uk](http://www.washstation.co.uk)

Économisez de l'argent grâce  
à un lavage intelligent