


# Guías de ciclos de lavado y secado




Washstation  
Smart. Green. Clean.

## Lava de manera inteligente

### Lavadora

¡Comprueba siempre la etiqueta de la ropa!




#### Ropa blanca

(Lavado con agua caliente)

60 c / 140 f

Ropa blanca /  
Ropa de cama



#### Colores

(Lavado con agua templada)

40 c / 104 f

Camisetas, ropa interior,  
pantalones vaqueros y  
sudaderas de colores  
más oscuros

CICLO  
RECOMENDADO



#### Colores vivos

(Lavado con agua templada)

40 c / 104 f

Camisetas, ropa interior,  
pantalones vaqueros y  
sudaderas de colores  
más vivos



#### Planchado permanente

(Lavado con agua templada)

40 c / 104 f

Centrifugado lento para  
artículos con arruga  
permanente (planchado  
permanente)

NO PARA LAVANDERÍA  
GENERAL




#### Prendas delicadas y tejidas

(Lavado con agua fría)

30 c / 86 f

Centrifugado muy lento  
y lavado reducido

NO PARA LAVANDERÍA  
GENERAL




#### Ciclo rápido

Carga ligera en un ciclo corto

### Secadora

¡Comprueba siempre la etiqueta de la ropa!



#### Ropa blanca/ de color

Prendas de algodón,  
vaqueros, toallas y ropa  
de cama

CICLO  
RECOMENDADO

#### Planchado permanente


Uniformes y otras prendas  
que requieren planchado

DEJARÁ LAS  
PRENDAS HÚMEDAS

#### Tejidos delicados

Prendas ligeras y delicadas

DEJARÁ LAS  
PRENDAS HÚMEDAS



Escanea aquí para la versión en  
español, Français, Cymreig, 中文

Línea de atención telefónica de Washstation 0800 141 2331

[service@washstation.co.uk](mailto:service@washstation.co.uk)