


# Guides des cycles de lavage et de séchage



Washstation  
Smart. Green. Clean.

## Lavage intelligent

### Lave-linge

Toujours vérifier l'étiquette sur les vêtements !

Cycles standard éco

Extralavage 3 minutes en plus du lavage principal

Extralavage plus 2 minutes en plus du lavage principal + 1 rinçage en plus



Linge blanc

(Lavage à chaud)  
60 °C / 140 °F

Linge blanc/linge de lit



Couleurs

(Lavage à chaud)  
40 °C / 104 °F

T-shirts, sous-vêtements,  
jeans et pulls foncés


CYCLE  
RECOMMANDÉ



Couleurs claires

(Lavage à chaud)  
40 °C / 104 °F

T-shirts, sous-vêtements,  
jeans et pulls clairs



Tissu sans  
repassage

(Lavage à chaud)  
40 °C / 104 °F

Essorage lent pour tissus  
avec pli permanent

PAS POUR CYCLE  
DE LAVAGE NORMAL



Lainages

(Lavage à froid)  
30 °C / 86 °F

Essorage très lent

PAS POUR CYCLE  
DE LAVAGE NORMAL



Délicat


(Lavage à froid)  
30 °C / 86 °F

Essorage très lent et  
action de lavage réduite

PAS POUR CYCLE  
DE LAVAGE NORMAL

### Sèche-linge

Toujours vérifier l'étiquette sur les vêtements !



Blancs /  
Couleurs

Coton, denim,  
serviettes et linge de lit

CYCLE  
RECOMMANDÉ

Tissu sans  
repassage

Uniformes et autres  
vêtements à repasser

LES VÊTEMENTS  
SERONT HUMIDES

Délicat

Vêtements fins et délicats

LES VÊTEMENTS  
SERONT HUMIDES



Scanner ici pour les versions en  
español, français, Cymreig, 中文

Assistance Washstation 0800 141 2331  
[service@washstation.co.uk](mailto:service@washstation.co.uk)