


# 烘干说明


## 烘干说明

-  查看机器占用情况并预约时间，或者直接前往洗衣房
-  检查绒毛过滤网，必要时进行清洁
-  装入衣物
-  启动机器
-  打开airWallet应用并付费
-  在机器上选择想要的程序，并按下开始键
-  程序结束时，取出衣物并关闭机器

## 烘干程序



白色和有色衣物  
适用于棉质、牛仔、  
毛巾和床上用品



易损衣物  
轻薄衣物、制服以及其他其他  
熨烫衣物和合成纤维

## 控制面板

烘干机



扫描此处获取Espanol, Francais,  
Cymreig, 中文版本

Washstation 帮助热线 0800 141 2331  
service@washstation.co.uk