


Guías de ciclo de lavado y secado

Lava de manera inteligente

Lavadora

¡Comprueba siempre la etiqueta de la ropa!



Ropa blanca
(Lavado con agua caliente)
60 c / 140 f
Ropa blanca /
Ropa de cama



Colores
(Lavado con agua templada)
40 c / 104 f
Camisetas, ropa interior,
pantalones vaqueros y
sudaderas de colores
más oscuros

CICLO
RECOMENDADO



Colores vivos
(Lavado con agua templada)
40 c / 104 f
Camisetas, ropa interior,
pantalones vaqueros y
sudaderas de colores
más vivos



Planchado permanente
(Lavado con agua templada)
40 c / 104 f
Centrifugado lento para
artículos con arruga
permanente (planchado
permanente)

NO PARA LAVANDERÍA
GENERAL



Lana
(Lavado con agua fría)
30 c / 86 f
Centrifugado muy lento

NO PARA LAVANDERÍA
GENERAL




Tejidos delicados
(Lavado con agua fría)
30 c / 86 f
Centrifugado muy lento y
lavado reducido

NO PARA LAVANDERÍA
GENERAL

Secadora

¡Comprueba siempre la etiqueta de la ropa!



**Ropa blanca/
de color**
Prendas de algodón,
vaqueros, toallas y ropa
de cama

CICLO
RECOMENDADO

Planchado permanente
Uniformes y otras prendas
que requieren planchado

DEJARÁ LAS
PRENDAS HÚMEDAS

Tejidos delicados
Prendas ligeras y delicadas

DEJARÁ LAS
PRENDAS HÚMEDAS



Escanea aquí para la versión en
español, Français, Cymreig, 中文

Línea de atención telefónica de Washstation 0800 141 2331
service@washstation.co.uk