


Guide des cycles de lavage et de séchage

Lavage intelligent

Lave-linge

Toujours vérifier l'étiquette sur les vêtements !



Linge blanc

(Lavage à chaud)
60 °C / 140 °F

Linge blanc/linge de lit




Couleurs

(Lavage à chaud)
40 °C / 104 °F

T-shirts, sous-vêtements,
jeans et pulls foncés


CYCLE
RECOMMANDÉ



Couleurs claires

(Lavage à chaud)
40 °C / 104 °F

T-shirts, sous-vêtements,
jeans et pulls clairs



Tissu sans
repassage

(Lavage à chaud)
40 °C / 104 °F

Essorage lent pour
tissus avec pli permanent

PAS POUR CYCLE
DE LAVAGE NORMAL



Lainages

(Lavage à froid)
30 °C / 86 °F

Essorage très lent

PAS POUR CYCLE
DE LAVAGE NORMAL



Délicat


(Lavage à froid)
30 °C / 86 °F

Essorage très lent et
action de lavage réduite

PAS POUR CYCLE
DE LAVAGE NORMAL

Sèche-linge

Toujours vérifier l'étiquette sur les vêtements !



Blancs /
Couleurs

Coton, denim, serviettes
et linge de lit

CYCLE
RECOMMANDÉ

Tissu sans
repassage

Uniformes et autres
vêtements à repasser

LES VÊTEMENTS
SERONT HUMIDES.

Délicat

Vêtements fins et délicats

LES VÊTEMENTS
SERONT HUMIDES.



Scanner ici pour les versions en
español, français, Cymreig, 中文

Assistance Washstation 0800 141 2331
service@washstation.co.uk